eReM
Partner in industrial automation

eReM Elektrotechnici BV
Merwedeweg 5
3336 LG Zwijndrecht
The Netherlands
+31(0)78 303 9000
www.erem.nl

RADIKOR ELCO INTERFACE MODULE


TYPE IBST-EM56

TYPE IBST-EM56-LH/RHT

Interface module voor Elco systeem kabel E56/54 met numeriek gecodeerde schroefklemmen aan de linkerkant (inclusief messcheidingsfaciliteiten) of bij montage onderste boven aan de rechterkant.

TYPE IBST-EM56-RH/LHT

Interface module voor Elco systeem kabel E56/54 met numeriek gecodeerde schroefklemmen aan de rechterkant (inclusief messcheidingsfaciliteiten) of bij montage onderste boven aan de linkerkant.



TECHNISCHE SPECIFICATIE

Nominale spanning U_n	**160 VAC/VDC**
Maximale stroombelastbaarheid per aftakking	**9 A**
Maximale totale stroom van alle aftakkingen	**192.5 A (55 contacten van 3.5 A per stuk)**
Aantal polen	**56**
Breedte	**126 mm**
Hoogte	**180.5 mm**
Omgevingstemperatuur (in bedrijf)	**-20˚C … 50˚C**
Omgevingstemperatuur (in opslag/ transport)	**-20˚C … 70˚C**
Montage instructie	**In rijen zonder tussenruimte**

AANSLUITGEGEVENS

Aansluiting 1	**Printaansluiting**
Aansluiting in overeenstemming met norm	**IEC/EN**
Aansluitmethode	**Schroefverbinding met messcheidingsfaciliteiten**
Minimale aderdoorsnede van massief draad	**0.2 mm²**
Maximale aderdoorsnede van massief draad	**2.5 mm²**
Minimale aderdoorsnede van soepel draad	**0.2 mm²**
Maximale aderdoorsnede van soepel draad	**2.5 mm²**
Minimale aderdoorsnede AWG/kcmil	**24**
Maximale aderdoorsnede AWG/kcmil	**12**
Striplengte	**9 mm**
Schroefdraad	**M3**
Aansluiting 2	**ELCO aansluiting**
Aansluitmethode	**Plug in**
Slotcode	**4-4**

BESTELGEGEVENS

Type	**Bestelnummer**
IBST-EM56-LH/RHT	99970
IBST-EM56-RH/LHT	99971

eReM
Partner in industrial automation


AANSLUITINGSTABEL

Numerieke kleur	Connector pin
1	A
2	B
3	C
4	D
5	E
6	F
7	H
8	J
9	K
10	L
11	M
12	N
13	P
14	R
15	S
16	T
17	U
18	V
19	W

Numerieke kleur	Connector pin
20	X
21	a
22	b
23	c
24	d
25	e
26	f
27	h
28	j
29	k
30	l
31	m
32	n
33	p
34	r
35	s
36	t
37	u
38	v

Numerieke kleur	Connector pin
39	w
40	x
41	y
42	z
43	AA
44	BB
45	CC
46	DD
47	EE
48	FF
49	HH
50	JJ
51	KK
52	LL
53	MM
54	NN
Y	Y

IBST-EM56-LH/RHT



IBST-EM56-RH/LHT

